

OPIS SPOSOBU

ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA PRZY PROWADZENIU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia należy bezwzględnie przestrzegać przepisów i warunków zawartych w :

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 LUTEGO
2003 ROKU W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
DZIENNIK USTAW nr 47 poz. 401

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA
26 WRZEŚNIA 1997 ROKU W SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Z DNIA 2 MARCA 2007

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
Z DNIA 6 CZERWCA 2008

z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku

Przepisy ogólne

- wykonawca robót przed przystąpieniem do wykonywania robót , jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót .

Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych

- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higienę pracy na stanowiskach pracy sprawuje odpowiednio kierownik budowy / robót / oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków.
- stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy.

- do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości , przed upadkiem z wysokości należy stosować środki ochrony zbiorowej , w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa.
- stosowanie środków ochrony indywidualnej w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa jest dopuszczalne , gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.
- „, środkami ochrony indywidualnej „, - rozumie się przez to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracowników w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy , w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu .
- „, środkami ochrony zbiorowej „, - rozumie się przez to środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób , przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojeńdźczo lub łącznie w środowisku pracy , będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach.

Zagospodarowanie terenu budowy

- teren budowy / rozbiórki / należy ogrodzić i wyznaczyć strefy bezpieczeństwa
Ogrodzenie terenu należy wykonać w taki sposób aby nie stwarzać zagrożenia dla ludzi.

Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1.50 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA W SWYM NAJMNIEJSZYM WYMIARZE

LINIOWYM LICZONYM OD PŁASZCZYZNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

NIE MOGĄ WYNOSIĆ MNIEJ NIŻ 1/10 WYSOKOŚCI , Z KTÓREJ

MOGĄ SPADAĆ PRZEDMIOTY , LECZ NIE MNIEJ NIŻ 6 M.

- strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób umożliwiający dostęp osobom postronnym .
- w zwartej zabudowie strefa niebezpieczna może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów

- daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości co najmniej 2.40 m nad terenem i nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia .

Warunki socjalne i higieniczne

- w sprawach dotyczących warunków higieniczno – sanitarnych stosuje się ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Roboty na wysokości

- osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co najmniej 1.0 m od poziomu podłogi lub ziemi ,powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości .
- długość linki bezpieczeństwa , szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1.5 m z możliwością jej zamocowania .

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

- ROBOTY ROZBIÓRKOWE POWINNY BYĆ WYKONYWANE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
- TEREN NA KTÓRYM PROWADZONE SĄ ROBOTY ROZBIÓRKOWE OBIEKTU BUDOWLANEGO ,NALEŻY OGRODZIĆ I OZNAKOWAĆ TABLICAMI OSTRZEGAWCZYMI .
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH OBIEKT NALEŻY OD SIECI GAZOWEJ , CIEPLNEJ , ELEKTROENERGETYCZNEJ TELETECHNICZNEJ , WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
- PROWADZENIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH, JEŻELI ZACHODZI MOŻLIWOŚĆ PRZEWROCENIA CZĘŚCI KONSTRUKCJI OBIEKTU PRZEZ WIATR , JEST ZABRONIONE .
- ROBOTY ROZBIÓRKOWE NALEŻY WSTRZYMAĆ W PRZYPADKU GDY PRĘDKOŚĆ WIATRU PRZEKRACZA 10 m/s
- DO USUWANIA GRUZU W CZASIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NALEŻY STOSOWAĆ ZSUWNICE POCHYLE LUB RYNNY ZSYPOWE
- RYNNY ZSYPOWE POWINNY MIEĆ ZABEZPIECZENIE PRZED WYPADANIEM GRUZU .
- PRZEWRAĆANIE ŚCIAN LUB INNYCH CZĘŚCI OBIEKTU PRZEZ PODKOPYWANIE I PODCINANIE JEST ZABRONIONE .

- W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH SPOSOBAMI ZMECHANIZOWANYMI WSZYSTKIE OSOBY I MASZyny POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ POZA STREFĄ NIEBEZPIECZNĄ .
- W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH SPOSOBEM PRZEWRAĆANIA DŁUGOŚĆ UMOCOWANYCH LIN POWINNA BYĆ TRZYKROTNIE WIĘKSZA OD WYSOKOŚCI OBIEKTU , A ICH UMOCOWANIE POWINNO BYĆ NIEZAWODNE .

UWAGA !

WSZYSCY PRACOWNICY ZATRUDNIENI PRZY ROBOTACH ROZBIÓRKOWYCH POWINNI POSIADAĆ AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE Z OKREŚLENIEM ZDOLNOŚCI PRACOWNIKA DO PRACY NA WYSOKOŚCI .

STAN TECHNICZNY RUSZTOWAŃ , ORAZ DASZKÓW OCHRONNYCH WINIEN BYĆ SPRAWDZONY CODZIENNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY , ORAZ PO SILNYCH WIATRACH LUB OPADACH.


Marek Betlejewski
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 342/Wb/71
W SPECJALNOŚCI: ARCHITEKTONICZNEJ
I KONSTRUKCYJNO INŻYNIERYJNEJ
CZŁONEK M.O. I.L.B. NR MAZ/BO/7875/03
05-825 Grodzisk Maz. tel. 0-22 / 755 59 01
ul. Gen. F. Kleeberga 5